









Descrizione	Ricambio N.	Q.tà	250 ore	500 ore	1000 ore	2000 ore	Note
 Motore							
OLIO MOTORE	VOE 11708320	20 l		X	X	X	VDS-3. Ultra Diesel Engine Oil. 20 l
REFRIGERANTE	VOE 11715729	7,9 galloni USA / 30 l				-	20 l, premiscelato Sostituire ogni 6000 ore o 4 anni,
FILTRO DELL'OLIO	VOE 3831236	1		X	X	X	Lunga durata
FILTRO DEL CARBURANTE	VOE 20805349	1		X	X	X	
FILTRO	VOE 11110175	1			X	X	Aria in entrata
FILTRO DI SICUREZZA	VOE 11110176	1				X	
FILTRO DELL'ARIA	VOE 11172907	1				X	Sfiato, serbatoio del carburante
FILTRO PRIMARIO	VOE 11110683	1		X	X	X	Separatore d'acqua
GUARNIZIONE	VOE 20792362	1				X	Regolatore di pressione
GUARNIZIONE	VOE 20841035	1				X	Coperchio valvole
TAPPO	VOE 20798864	1				X	Meccanismo valvole
 Impianto elettrico							
FILTRO DELL'ARIA	VOE 11033214	1				X	Opzionale
 Trasmissione di potenza							
OLIO DEL CAMBIO	VOE 11706206	18 l				X	20 l
CARTUCCIA DEL FILTRO	VOE 11448509	1				X	
GUARNIZIONE	VOE 11036370	1				X	
O-RING	VOE 958228	1				X	
 Assali di trasmissione							
OLIO	VOE 11706212	48 l			X	X	WB 101, 20 l
OLIO	VOE 15018621	48 l				X	WB 102, 20 l
OLIO TRASMISSIONE	VOE 15031222	12,68 galloni USA / 48 l				X	WB 102, 5 galloni USA
FILTRO DELL'ARIA	VOE 11172907	2				X	Sfiato
O-RING	VOE 958228	5			X	X	
 Cabina							
FILTRO PRIMARIO	VOE 11703979	1			X	X	
FILTRO	VOE 11703980	1				X	
FILTRO	VOE 11705485	1			X	X	Opzionale, Ambiente amianto
 Impianto idraulico							
FLUIDO IDRAULICO	VOE 11706210	95 l				X	ISO VG 46, ISO 6743/4, 20 l
INSERTO DEL FILTRO	VOE 11707077	1				X	Sfiato



Descrizione	Ricambio N.	Q.tà	250 ore	500 ore	1000 ore	2000 ore	Note
CARTUCCIA DEL FILTRO	VOE 11445025	1				X	In sede di sostituzione dell'insero del filtro, riutilizzare il manicotto di supporto e sostituire solamente l'insero.
O-RING	VOE 962500	1				X	
O-RING	VOE 958229	1				X	

In sede di manutenzione della macchina, può essere necessario sostituire le cinghie di trasmissione. Fare riferimento alla tabella per informazioni più dettagliate.

Attenersi sempre alle tabelle di lubrificazione e manutenzione nel Manuale dell'operatore per la sostituzione di filtri, oli e fluidi.

Nota! I lubrificanti sono disponibili in Litri o Us gal. L'ordine dipende dal mercato.